Блокировка задней панели управления кондиционера

Блокиратором в подлокотнике двери водителя можно отключить электропривод стеклоподъемников и кнопок центрального замка в задних дверях, а также заднюю панель управления кондиционером.

Включение и отключение блокиратора кнопок задней части салона

▷ Для включения и отключения нажмите кнопку блокиратора.
Если блокиратор включен, в кнопке горит символ.

Регулировка задних климатических зон с помощью передней панели управления

▷ Нажмите кнопку .
На дисплее появляется символ.
С помощью передней панели управления можно осуществлять регулировку задних климатических зон.

Выключение режима

▷ Снова нажмите кнопку .

Примечание по пользованию

▷ Данный режим автоматически выключается через 10 секунд после проведения последней регулировки.

Обогрев задних сидений

На автомобилях с четырехзонным кондиционером можно также осуществлять обогрев задних сидений.

▷ Обратите внимание на информацию в главе „ОБОГРЕВ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ У АВТОМОБИЛЕЙ С ЧЕТЫРЕХЗОННЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ“ на странице 38.

Датчики

Во избежание нарушения работоспособности кондиционера:

▷ не прикрывайте солнечный датчик на передней панели и температурный датчик **F** на передней панели управления кондиционером.