

Диагностическая информация - PSM

Датчик хода в усилителе тормозов

Условия диагностики

Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.

В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.

- Зажигание вкл.

Возможные причины неисправности

- ◆ Фактическое значение, которое поступает с >датчика скорости в BKV< , оценивается как «недостоверное» (недостоверный сигнал)
- ◆ Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
- ◆ Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
- ◆ Обрыв электроцепи блока управления (электрическая ошибка в электроцепи)

Проявления неисправности

- ◆ Функция PSM/ASR отключается

Соответствующие контакты разъема блока управления PSM

- ◆ 26 питание
- ◆ 5 питание по массе
- ◆ 3 сигнал