

Диагностическая информация - DME V8 DFI

При запуске двигателя датчик высокого давления топлива зависает

УКАЗАНИЕ

- ♦ Неисправность впрыска топлива под высоким давлением часто обусловлена плохой работой контура низкого давления топлива.
- ♦ Поэтому при наличии проблем впрыска топлива под высоким давлением сначала необходимо проверить контур низкого давления.

УКАЗАНИЕ

Система диагностики при запуске двигателя распознает, что высокое давление топлива не изменяется.

Условия диагностики

- Напряжение АКБ > 9 В
- Запуск двигателя
- Температура двигателя - 10 °C ... + 100 °C

Возможные причины неисправности

- ♦ Слишком мало топлива при предварительной подаче/давление топлива в контуре низкого давления ниже нормы
- ♦ Датчик высокого давления топлива неисправен